



Construcción de presas 1850-2010

Demarcaciones hidrográficas

- Cuencas Mediterráneas
- Segura
- Tinto-Odiel-Piedras
- Guadalquivir
- Guadiana

- Primer impulso constructivo 1850-1950
- Segundo impulso constructivo 1950-2010